


Guía de Rápida Instalación

Adaptador USB Inalámbrico N



Contenido del Paquete

TL-WN723N

GRI


CD de Recursos

Requisitos del Sistema

· Windows 7 · Windows Vista · Windows XP

Nota: El modelo del producto mostrado en esta GRI es el “TL-WN723N”, como ejemplo.

1 Conexión del Equipo




Puede ver el mensaje de **Asistente para hardware nuevo encontrado** cuando conecte el adaptador. Por favor dé clic en **Cancelar**.

Para Windows XP




Para Windows Vista



2 Instalación del Software

(Los procedimientos de instalación en Windows 7/ Vista/XP son similares. Aquí tomamos los procedimientos de Windows 7 como ejemplo.)


1. Insertar el CD de Recursos de TP-LINK en la unidad del CD-ROM.




2. Encuentre el modelo adecuado y seleccione **Install Driver & Utility** (Instalar el Driver y la Utilidad).




3. Aparecerá la ventana de **InstallShield Wizard** (Asistente de InstallShield). Dar clic en **Next** (Siguiente) para continuar.




4. Seleccionar **Install TP-LINK Wireless Configuration Utility and Driver** (Instalar la Utilidad y el Controlador de la Configuración Inalámbrica de TP-LINK) y dar clic en **Next** (Siguiente).




5. Dar clic en **Change** (Cambiar) para especificar la ubicación destino o puede dejarlo de manera predeterminada. Dé clic en **Next** (Siguiente) para continuar.




6. Dé clic en **Install** (instalar) para instalar el driver (controlador) y la utilidad para su adaptador.



7. La instalación del controlador y la utilidad puede tomar de 1 a 2 minutos.



8. Entonces aparecerá la siguiente pantalla. Dé clic en **Finish** (Finalizar) para completar la instalación.




7106504109

3 Conectarse a la Red


(Puede saltarse al **Apéndice: Conectarse al Router Inalámbrico mediante WPS** para conectarse rápidamente a una red si su Router o Punto de Acceso posee la función de WPS o QSS.)

1 Después de la instalación, aparecerá una ventana emergente de la página de configuración en su escritorio.




Nota: Aparecerá el ícono en su escritorio. Al dar doble clic en el ícono puede iniciar la utilidad.

2 Al dar clic en el **Network** (Red) en la sección de herramientas se mostrará una lista de las redes inalámbricas disponibles. Seleccione el nombre de la red objetivo (ejemplo, TP-LINK_ Network1) y después dé clic en **Connect** (Conectar) para crear una conexión.




3 Si la red es insegura, se conectará directamente a la misma. Si tiene la seguridad habilitada, puede ingresar la clave de seguridad en el campo al lado de **Security Key** (Clave de Seguridad) y después dé clic en **OK** para continuar.




Nota: Sin ingresar una clave, presione el botón de WPS (otras marcas pueden llamarlo QSS) en su router si aparece el mensaje de **You can also connect by pushing the button on the router** (Puede conectarse también presionando el botón en el router).

4 La siguiente pantalla indica una conectividad exitosa. Dé clic en **Close** (Cerrar) para disfrutar del Internet.




5 Para ver más información acerca de la red conectada, dar clic en **Status** (Estatus) en la sección de herramientas.




Apéndice: Conectarse al Router Inalámbrico mediante WPS

Si su router inalámbrico posee las características de la función del WPS o QSS, también puede configurar una conexión inalámbrica de esta forma.


1 Presione el botón WPS O QSS en el panel posterior del Router. Aquí tomamos el router TL-WR841ND como ejemplo.



2 Presione el **botón WPS** marcado con en el Adaptador.



3 Espere un momento hasta que aparezca la siguiente pantalla. Dé clic en **OK** para terminar la conexión de WPS.



Nota: Para obtener instrucciones detalladas de WPS, por favor consulte la guía del Usuario en el CD de Recursos.

Soporte Técnico

- Para obtener más ayuda sobre la solución de problemas, ingrese a: **http://www.tp-link.com/mx/support/faq**
- Para descargar los más recientes Firmware, Driver, Utilidades y guías del usuarios, ingrese a: **http://www.tp-link.com/mx/support/download**
- Para otros detalles sobre el soporte técnico, por favor comuníquese con:

México

Teléfono: +52 01 800 700 1200
Correo electrónico: support.mx@tp-link.com
Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 am a 05:30 pm
This is only for Mexico.
Esto es solo para México.

Global

Tel: +86 755 26504400
E-mail: support@tp-link.com
Service time: 24hrs, 7 days a week